


Заряд батареи



Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею, подсоедините кабель к разъему показанному на рисунке. Заряжать батарею можно с помощью USB кабеля, подключив плеер к ПК. Неправильное подключение USB кабеля может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок. **Устройство не включается:** • При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства. **Устройство «зависает», или возникают критические ошибки:** Если устройство «зависает», необходимо перезагрузить устройство. Если воспроизведение музыки прерывистое, рекомендуется заменить карту памяти на более

скоростную. **Аккумулятор не заряжается:** • Убедитесь, что USB кабель подключен правильно. **Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:** • Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды. • Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться. • Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя. **Устройство нагревается:** При одновременном использовании плеера устройство может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства. **Индикатор рабочего состояния плеера:** • Если аккумулятор разряжен или заряжается, индикатор не горит (время полной зарядки аккумулятора 1-2 часа) • Если индикатор горит, то плеер включен. • Если индикатор мигает, то плеер воспроизводит музыку, либо идет нажатие на клавишу.

Качество звука:

• Качество звука сильно зависит от качества воспроизводимого трека и наушников.

Техническое обслуживание

Категория изделия	Гарантийный период	Срок службы
Плеер	6 месяцев	12 месяцев

Общая информация

Устройство имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в Таблице. Гарантийное и техническое обслуживание осуществляется через Продавца и имеет следующие условия:

Меры предосторожности эксплуатации

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: • Устройство содержит хрупкие электронные компоненты. • Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.

Принимайте во внимание температурные условия для работы устройства. Несоблюдение температурных условий может привести к сокращению срока службы устройства и батареи. Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных местах. Пыль и грязь могут повредить компоненты устройства.

Утилизация устройства

Устройство не должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Покупатель несет ответственность за утилизацию всех пришедших в негодность электрических и электронных устройств путем сдачи в специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов. Сбор и правильная сортировка электронного оборудования при утилизации позволит помочь сохранить окружающую среду. Утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Примечание. Изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства

Во избежание недоразумений просим Вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильной и четко указанной информации: модели, серийного номера вашего изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя.

Гарантийные обязательства изготовителя осуществляются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Производитель устанавливает на данное изделие гарантийный срок 6 (шесть месяцев), исчисляемый с даты продажи и срок службы — 12 (двенадцать) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

• Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10 °C до +35 °C, хранения в диапазоне от +5 °C до + 40 °C . В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен. • Бережно отключайте USB кабель от устройства. • Избегайте попадания влаги на устройство. • Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Правила хранения

Условия хранения

Устройство следует хранить в заводской упаковке в месте, соответствующем следующим требованиям: • относительная влажность воздуха: 50-55 %; • отсутствие механического воздействия в виде трения, ударов, вибрации.

Основные рекомендации по хранению

Храните устройство в сухом месте. Воздействие влаги на устройство может вызвать коррозию и повреждение электронных схем.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель: BQ DEVICES LIMITED, Office 7D, Cheuk Nang Plaza, Hennessy Road 250, Wan Chai, Hong Kong (БИКЬЮ ДЕБАЙСЕС ЛИМИТЕД, Офис 7D, Чок Нанг Плаза, Хеннесси Роад 250, Ван Чай, Гонконг) **Импортер:** ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А **Организация, уполномоченная на принятие претензий:** ООО «Альтаир», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки <http://bq-mobile.com>



Продавец _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____ с гарантийными условиями ознакомлен